

## Idranti UNI 45 / UNI 70

- tutte le tubazioni flessibili e semirigide, sia relative ad idranti e naspi sia a corredo di idranti soprasuolo e sottosuolo, devono essere verificate annualmente sottoponendole alla pressione di rete per verificarne l'integrità (**con prestazioni a parte**). Le tubazioni non perfettamente integre devono essere sostituite o almeno collaudate alla pressione di 1,2 MPa (**con prestazioni a parte**);
- la manutenzione degli attacchi autopompa deve prevedere, con cadenza semestrale, la verifica della manovrabilità delle valvole, con completa chiusura ed apertura delle stesse e accertamento della tenuta della valvola di ritegno. Al termine delle operazioni la valvola principale di intercettazione deve essere posta in posizione aperta;

per gli idranti soprasuolo e sottosuolo le operazioni di manutenzione devono includere:

- verifica della manovrabilità della valvola principale mediante completa apertura e chiusura;
- verifica della facilità di apertura dei tappi;
- verifica del sistema di drenaggio antigelo, ove previsto;
- verifica ed eventuale ripristino della segnalazione degli idranti sottosuolo;
- verifica del corredo di ciascun idrante.